

Color Photostitch

Hente foto

- Åpne BERNINA Embroidery Software 8.
- Gå til Artwork Canvas.
- Velg "Load Artwork".
- Hent frem Libraries> Pictures.
- Velg mappen BERNINA 8 Pictures> Artwork> PhotoStitch.
- Velg Cat Face og klikk på Import.
- Trykk Enter for å plassere bildet.



Matching Method...

Konvertere til Color PhotoStitch

- Gå tilbake til Embroidery Canvas.
- Mens bildet stadig er valgt klikk på Color PhotoStitch i Auto-Digitize verktøysmenyen.
- Dersom fotoets størrelse er for stor vil det automatisk bli tilpasset I redigerings prosessen.
- Klikk OK i dialogboksen som åpner.



- Klikk på Adjust for å tilpasse lys og kontrast ved å klikke og skyv mot høyre.
 - Juster Lightness til 3.5 og Contrast til 10.
 - Bekreft med OK.
 - Velg Matching Method for velge og tilpasse bitmap farger eller trådfarger til din fargepalett.
 - Du kan også velge et trådkort som standard farger

Matching Mathad	Thread Charts
	Thread charts: My charts:
Add bitmap colors to palette Add thread chart colors to palette	Applique = Escord 40 Arc Rayon BERINA Costs Salares Carbal Rayon
My Thread Charts	Costs Sylks Global Polyester >> Default >> DMC >> Riorani <<
Match bitmap colors to palette	Pufu Rayon Henringworth Kingstar Machenson Madera 40
OK Cancel	Madera 40-sumercal Madera 40-shades Madera Fiten Poly-sumercal *
	Manage OK Cancel



For beste resultat bør du kun anvende skarpe og klare bilder med god kontrast.

I Windows10 skal du selv aktivere "Show Libraries" for å kunne se bildene som ligger I biblioteket.



Corel Photo-Paint kan anvendes til å redigere fotoet for å få best mulig resultat.



- Klikk på My Thread Charts for å velge ditt trådmerke. •
- Legg til "Isacord 40" til din oversikt om ikke noe er valgt.
- Klikk "OK"; og "OK" igjen for å lukke vinduet.
- Velg "High" for å få beste oppløsning.

	Resolution		
	Iigh		Høy oppløsning gir bedre detaljer, men også flere sting l
	Medium		broderiet.
	C Low		
Sett antall trådfarger til 10.		Mellom 7-10 gir best resultat.	

�

- Klikk "OK" for å starte stingsettningsprosessen.
- Aktiver Show Artistic view om den ikke er aktivert.
- Deaktiver Bitmaps for å se resultatet.

Stitch Player

- Stitch Player er et fantastisk Åpne Stitch Player ved å velge den I verktøysmenyen (eller trykk Shift verktøy som viser hvordan + R). motivet blir brodert ut
- Tilpass hastigheten ved å klikke og skyve på pilen.

🛛 13523 🛟 🛃 📢 🛋 🌘 🕨 🗎 💷 —-----960 s/m

Helt alminnelige ikoner for avspilling av broderiforløpet :



- Play / Pause 0
- Forrige / Neste farge 0
- Start / Slutt 0
- Play tilbake 0
- For kun å avspille en spesiell del av motivet kan du spesifisere det ved hjelp av start og sluttpunkt I fargeoversikten.



Stitch Player lukkes ved å trykke på Stitch Player ikonet igjen.

