




































Sømoersigt

Nyttesømme

Søm	Søm-nummer	Navn	Beskrivelse
	1	Ligesøm	Til sammensyning og pyntestikninger. 37 forskellige nålepositioner kan vælges. <i>Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm nr. 37.</i>
	2	Elastisk tredobbelt ligesøm	Forstærket søm. Pyntestikning.
	3	Ligesøm til tilbagesyning	Kontinuerlig tilbagesyning.
	4	Risøm	Enkeltsting til rining. Træd på fodpedalen for at sy ét sting. Flyt stoffet manuelt til den ønskede position, og træd på fodpedalen igen for at sy et sting til.
	5	Zigzagsøm	Til forstærkning af sømme, færdigsyning, stræksyning, blondeindsætning.
	6	Z-zigzagsøm	Til applikationer, lidser/bånd, snørehuller.
	7	Elastisk tredobbelt zigzagsøm	Elastisk søm til pyntekanter eller pyntestikninger.
	8	Trestings zigzagsøm	Til syning i elastiske stoffer, stopning, lapning.
	9	Tredobbelt stræksøm	Til syning i elastiske stoffer, stopning, lapning og dekorative effekter.
	10	Bikubesøm	Pyntesøm til strækstoffer og kanter. Kan også bruges med elastisk tråd som undertråd.
	11	Fagotsøm	Til sammensyning af stoffer og pladevat til quiltning, pyntesøm til quiltning samt hulsømme.
	12	Basissøm til elastiske stoffer	Sammensyningssøm til undertøj, frottéstof, læder, uhåndterlige stoffer, hvor sømmene skal over- lappe.
	13	Heksesøm	Elastisk pyntesøm til strækstoffer.
	14	Usynlig oplægningssøm	Til syning af usynlig oplægning i vævede stoffer.
	15	Stræksøm til usynlig oplægning	Til syning af usynlig oplægning i strækstoffer.
	16	Elastisk trikotsøm	Til syning af sømme i strækstof.
	17	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	18	Lukket overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang med forstærket kant.
	19	Elastisk overkastningssøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	20	Overlocksøm	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.

Søm	Søm-nummer	Navn	Beskrivelse
	21	Lukket overlocksøm	Til syning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang samt til lapning og oplægning.
	22	Overlocksøm til strikstoffer	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	23	Falsk dæksøm	Til syning af overlockdæksøm i strækstoffer.
	24	Lukket overlocksøm til usynlig oplægning	Til syning af dekorativ overlocksøm i strækstoffer.
	25	Linnedknaphul	Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l.
	26	Standardknaphul	Basisknaphul til bluser, skjorter og jakker. Også til pudevær.
	27	Rundt knaphul med spids trense	Knaphul til beklædning.
	28	Øjeknaphul med spids trense	Skrædderknaphul eller dekorativt knaphul.
	29	Rundt knaphul	Knaphul til lette klædningsstykker eller jakker.
	30	Paspoleret knaphul	Basissøm til paspolerede knaphuller.
	31	Knapisyning	Til isyning af knaphuller eller trenser.
	32	Snørehul	Til heirloom-pynteeffekter.
	33	Programmerbar stoppesøm	Til stopning af huller eller ødelagt stof.
	34	Programmerbar forstærket stoppesøm	Til forstærket stopning af huller eller ødelagt stof.
	35	Trenser	Til automatisk forstærkning af sømme og lommer.
	36	Tværgående trense	Til automatisk forstærkning af sømme og lommer.

Quiltesømme

37*	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72												

* Denne søm giver en mere dekorativ hæftning end søm nr. 1.

Modesømme

73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100																				

Pyntesømme

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192				

Sømme med trykfødder, som er ekstraudstyr

Søm	Søm-nummer	Navn	Beskrivelse
	193	Perlesøm 4 mm	Til påsyning af perler. Kræver brug af perlefod (leveres i en separat pakke med din PFAFF® expression™ symaskine).
	194	Perlesøm	Til påsyning af perler. Kræver brug af perlefod (leveres i en separat pakke med din PFAFF® expression™ symaskine).
	195	Knudesøm	Til syning af franske knuder med håndsyt look. Kræver brug af knudesømsfoden med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820613-096).
	196	Knudesøm	Til syning af franske knuder med håndsyt look. Kræver brug af knudesømsfoden med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820613-096).
	197	3-delt pyntesøm	Til påsyning af garn og snor. Kræver brug af 3-huls garnfod med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820920-096).
	198	3-delt pyntesøm	Til påsyning af garn og snor. Kræver brug af 3-huls garnfod med IDT™ system (ekstraudstyr, delnummer 820920-096).
	199	Kantsøm	Til kantafslutning eller applikationssyning. Brug af topstikningsfod med to niveauer og IDT™ system anbefales (delnummer 820676-096).
	200	Kantsøm	Til kantafslutning eller applikationssyning. Brug af topstikningsfod med to niveauer og IDT™ system anbefales (delnummer 820676-096).