

## CE677 - Computerstyret Symaskine

Med en kraftig metalramme, stærk motor, elektronisk aktiverede funktioner og LCD-skærm kombinerer SINGER® | CE677 - Computerstyret symaskine, brugervenlige funktioner med forbedret hastighed og piercingkraft. De 200 indbyggede sømme tilbyder 411 sømapplikationer til kreativitet og tilpasning. Sy en bred vifte af stoffer, fra lette og tynde til flere lag denim. Dette, sammen med maskinens omhyggeligt konstruerede, stilfulde design og elegante premium accenter gør den simpelthen imponerende.



## FUNKTIONER & FORDELE

### 411 SØMAPPLIKATIONER

Bred vifte af syteknikker til kreativitet og personlige projekter.

### FORBEDRET HASTIGHED & NÅLEKRAFT

Kraft til at sy tykke stoflag samt professionel hastighed for hurtigere resultater.

### LCD SKÆRM

Viser tydeligt din valgte søm, sømindstillinger for længde og bredde, trykfodsanbefaling og meget mere.

### TRYKKNAPPER TIL SØMVALG

Brug touchknapperne under LCD-skærmen til at vælge din søm.

### HASTIGHEDSSTYRING

Indstil maskinens maksimale syhastighed som ønsket, hvilket giver fuld kontrol.

### 7 AUTOMATISKE 1-TRINS KNAPHULLER

Sy ens knaphuller i en stil, der passer til dine behov.

### HURTIG OG NEM TRÅDNING

Trådningsveje, der er nemme at følge.

### NÅLETRÅDER

Ubesværet trådning af nålen for en hurtigere start.

### SÆNKNING AF TRANSPORTØR

Giver mulighed for flere syteknikker til frihåndsqviltning og monogrammer, knapsyning og meget mere.

### DROP&SEW™ SPOLE SYSTEM

Let at se og tråde for en hurtig start.

### HÆFTEKNAP

Syr hæftesting i begyndelsen og slutningen for at forhindre trådene i at trævle.

### HEAVY DUTY METALRAMME

Helstøbt metalramme sikrer lang levetid.

### PROGRAMMERBART NÅLESTOP OP/NED

Indstil nålens stopposition.

### BOGSTAVER

Personliggør projekter med dine egne ord, sætninger eller monogrammer.

### LED LYS

Klart udsyn over syområdet samtidigt med at skyggerne reduceres.

### JUSTERBAR STINGLÆNGDE OG -BREDE

Tilpas sømme til kreative teknikker.

### FRIARM

Sy oplægninger og manchetter uden problemer.

### JUSTERBART TRYKFODSTRYK

Juster maskinens trykfodstryk for meget kraftige eller meget fine stoffer.

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

### UNIVERSALTRYKFOD

### LYNLÅSFOD

### KNAPHULSFOD

### TRYKFOD TIL ISYNING AF KNAP

### TRYKFOD TIL USYNLIG OPLÆGNING

### SATINSØMFOD

### 4 SPOLER

(SINGER® CLASS 15 TRANSPARENT)

### STOR TRÅDRULLEKAPSEL

### LILLE TRÅDRULLEKAPSEL

### FILT TIL TRÅDRULLEHOLDER

### EKSTRA TRÅDRULLEHOLDER

### L SKRUETRÆKKER

### BØRSTE / SØMOPSPRÆTTER

### NÅLEPAKKE

[Singer.com](https://www.singer.com)