Husqvarna® VIKING®

Amber™ S | 100

Overlock Maskine

FUNKTIONER OG FORDELE



4/3/2 Tråde til 16 Forskellige Sømme
16 forskellige sømme til sammensyning, kantafslutninger, dekorative sømme og kanter, rullesømme og mere.

Fuld Adgang til Gribertrådning
Både venstre og højre frontdæksel kan åbnes for at give fuld adgang til griberområdet, hvilket gør trådning supernemt

Integreret Sømguide
Justerbar guide hjælper med at sy perfekte lige sømme og kanter.

Differentialtransport
Perfekte lige sømme - ingen stræk eller forvrængning af strik eller rynkning af fine stoffer. Denne funktion kan også bruges til rynkning.

Sikkerhedsspærring
Forhindrer maskinen i at sy, når frontdækslet er åbent.

Trådet og Klar
Allerede trådet, når kassen åbnes for en ubesværet start på overlocksyning.

Læg Trådene i Spændingerne og Farvekodet Trådning
Simpel trådning ved at lægge trådene ind i spændingerne og farvekodede trådningsveje gør det nemt at tråde.

Justerbart Trykfodstryk
Sikrer jævn stoffremføring for en bredt udvalg af stoftykkelser.



Justerbar Skærebredde
Sy pæne kanter i en bred vifte af stoftyper.

LED-Belysning
Optimal synlighed med LED-belysning.

Automatisk Udløsning af Trådspænding
Giver dig mulighed for at trække i trådene, når trykfoden er oppe for nem fjernelse af stoffet.



Justerbar Stinglængde
Indstil stinglængde til forskellige stoffer og teknikker.

Trådkniv
Praktisk indbygget trådkniv til afskæring af trådkæde.

2-Tråds Converter
Sy 2-trådede sømme, sømkanter og oplægninger ved at aktivere 2-tråds converteren.

Flytbar Kniv
Sy specielle overlockteknikker ved at frakoble overkniven.

Opsamlingsbakke
Bakken kan fastgøres for at opsamle stofafklip.

1.300 Sting i Minuttet
Sy op til 1.300 sting i minuttet og spar tid.



Universal Standardtrykfod
Universal Standardtrykfod sidder på maskinen.

Snap-on Trykfødder
Snap-on trykfødder giver flere kreative muligheder.



Indbygget Opbevaring af Tilbehør
Opbevar dine ekstra nåle, converter, stingtunge og støvbørste på indersiden af frontdækslet af din overlockmaskine.

VIKING og AMBER er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA og "H"-mærket med Krone er varemærker tilhørende Husqvarna AB og anvendes under licens. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Alle rettigheder forbeholdes.